

Artikel 33194 PO 091XXXX Wetterstation und Ladegerät Gebrauchsanleitung

Es wird empfohlen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Produktübersicht:



Technische Daten:

Eingang: 5-9V 1.5-1.67A
Drahtloser Ausgang: 5-9V 1 1.1A, 5-10W
Arbeitsabstand: 6mm
Geeignet für alle mobilen Geräte mit Qi-Technologie. Temperaturbereich 0-50 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich 20-95%
Nur für den Innenbereich geeignet
12/24h.

Bedienung der Wetterstation:

Um in den Einstellmodus zu gelangen, drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, bis der Bildschirm zu blinken beginnt.
Drücken Sie oder , um die Stunde einzustellen.
Drücken Sie erneut die MODE-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie oder , um die Minuten einzustellen. Drücken Sie MODE zum Beenden.
Drücken Sie die -Taste im Hauptmenü, um das Stundenformat zu ändern (12/24H).

Drahtloses Ladegerät Bedienung:

- Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des drahtlosen Ladegeräts und das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil an.
- Legen Sie Ihr Qi-kompatibles Gerät auf das kabellose Ladegerät und achten Sie darauf, dass es richtig herum und mittig positioniert ist.

Warnhinweise: Wenn Ihr Handy eine Schutzfolie hat, müssen Sie diese möglicherweise entfernen, um eine erfolgreiche Verbindung mit dem kabellosen Ladegerät herzustellen.

Warnhinweise:

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht herunterfällt, da dies zu schweren Schäden führen kann.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie dieses Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann.
- Um jedes Risiko zu vermeiden, entsorgen Sie dieses Produkt nicht auf unsachgemäße Weise.
- Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in das Gerät, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.

Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehören zum Altpapier.
Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle oder im Handel abgegeben werden.

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:

<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33194.pdf>

reg.no.:72005675



Article 33194 PO 091XXXX Weather Station and Charger User manual

It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

Input: 5-9V 1.5-1.67A
Wireless output: 5-9V 1 1.1A, 5-10W
Working distance: 6mm
Suitable for all mobile devices with Qi technology.
Temperature range (0-50 °C)
Humidity range(20-95%)
For interior use only
12/24h.

Weather Station Operation:

To enter setting mode, press the SET button for 3 seconds until the screen starts to flash.
Press or to adjust the hour.
Press MODE button again to change minutes and press or to modify them.
Press MODE to finish.
Press button from main menu to change the hour format (12/24hours).

Wireless charger Operation:

- Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the wireless charger and the other end of the cable into a USB AC adapter.
- Place your Qi compatible device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection when using the wireless charger.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately.
- Clean it with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

Disposal:

Dispose of the item in accordance with the regulations in force in your country.
Paper/cardboard is part of the waste paper.
The appliance must not be disposed of in normal household waste but must be returned to a collection point for electrical waste or a recycling centre for recycling.
Batteries do not belong in the household waste and must be handed in at a collection point or in the trade.

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

The Declaration of Conformity for this product can be found at:

<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33194.pdf>

reg.no.:72005675



Article 33194 PO 091XXXX Station météo et chargeur Mode d'emploi

Il est recommandé de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

Aperçu du produit :



Caractéristiques techniques :

Entrée : 5-9V 1.5-1.67A
Sortie sans fil : 5-9V 1 1.1A, 5-10W
Distance de travail : 6mm
Convient à tous les appareils mobiles dotés de la technologie Qi.
Plage de température 0-50 °C
Plage d'humidité de l'air 20-95%.
Convient uniquement pour l'intérieur.
12/24h.

Utilisation de la station météo :

Pour accéder au mode de réglage, appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran se mette à clignoter.
Appuyez sur ou sur pour régler l'heure.
Appuyez à nouveau sur la touche MODE pour modifier les minutes et appuyez sur ou sur pour régler les minutes.
Appuyez sur MODE pour quitter.
Appuyez sur la touche dans le menu principal pour modifier le format des heures (12/24H).

Chargeur sans fil Utilisation :

- connectez le câble micro-USB au port micro-USB du chargeur sans fil et l'autre extrémité du câble à un adaptateur secteur USB.
- placez votre appareil compatible Qi sur le chargeur sans fil en veillant à ce qu'il soit placé dans le bon sens et au centre.

Remarque : si votre téléphone est équipé d'une coque de protection, vous devrez peut-être l'enlever pour réussir à le connecter au chargeur sans fil.

Avvertissements :

- n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à ne pas faire tomber ce produit, car cela pourrait entraîner de graves dommages.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas vous-même ce produit, mais adressez-vous à un spécialiste agréé.
- Afin d'éviter tout risque, ne vous débarrassez pas de ce produit de manière inappropriée.
- nettoyez-le avec un chiffon sec.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez jamais aux rayons directs du soleil.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans l'appareil, car il y a un risque de court-circuit.

Élimination des déchets :

Éliminer l'article conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays.
Le papier/carton fait partie des vieux papiers.
L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux, mais doit être recyclé.
être remis à un point de collecte pour les déchets électriques ou à un centre de recyclage.
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être déposées dans un point de collecte ou dans le commerce.

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée à l'adresse suivante:

<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/33194.pdf>

reg.no.:72005675

