

**Gebrauchsanweisung Art.90737
Schlüsselanhänger mit LED**

Inhalt: 1x Taschenlampe
2x LR41 Knopfzellen (nicht wiederaufladbar)
1x Gebrauchsanweisung

Der Artikel dient als Schlüsselanhänger und zur Beleuchtung von Gegenständen, andere Anwendungen sind nicht erlaubt.

Bedienung: Durch Drehen des Kopfes können Sie die Lampe an- und ausschalten.

Technische Spezifikationen:

Artikelabmessungen: 6,5 x D 1,3 cm
Artikelgewicht: 8 g
LED: 0,09W / 5 Lumen

Sicherheitshinweise:

Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit, Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder überhöhte Temperaturen können eine Explosion verursachen. Vermeiden Sie ein Herunterfallen oder Stöße, diese können das Gerät beschädigen. Lampe während des Betriebs nicht abdecken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Verletzungsgefahr durch Selbsteingriffe und Zweckentfremdung.


Keine baulichen Veränderungen vornehmen. Nur für die vorgesehene Nutzung verwenden. Lichtstrahl nicht in die Augen halten und keine Lebewesen blenden. Bewahren Sie Plastiktüten, Folien und andere Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese zum Ersticken führen können.

Reinigung, Instandhaltung, Pflege:
Zur Reinigung genügt ein nebelbeuchtes, weiches und sauberes Tuch. Lagern Sie das Gerät trocken, staubfrei und schützen Sie es vor extremer Hitze oder Kälte. Es sind für sie keine zu wartenden Teile im Gerät verbaut.

Fehlerbehebung:

Sollte das Licht nicht mehr aufleuchten, drehen Sie den Kopf erneut. Sollte das Licht immer noch nicht funktionieren sind vermutlich die Batterien leer und der Artikel muss nach Vorschrift entsorgt werden. Die Batterien sind fest im Gerät verbaut und können nicht zerstörungsfrei entfernt werden. Beachten Sie hierzu die Entsorgungshinweise.

Verwendete Symbole:

 Mit dem CE-Kennzeichen auf seinen Produkten erklärt der Inverkehrbringer, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Vor Anbringung des CE-Kennzeichens auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich.

Informationen zur Batterie:

Batterie-Warnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Batterie hergestellt in Foshan, Guangzhou
Herstellungsmonat/Jahr: 09/2024
Chemisches System: Alkalisch
Batterietyp/Größe: LR41, alkalische Zink-Mangan-Knopfbatterie / D 7,9 x 3,6mm
Kapazität: in mAh: 30-35
Nennspannung: 1,5V ===

Gewicht der Batterie: 0,6g
Verfallsdatum Monat/Jahr: 12/2026
Bleigehalt in %: 0
Quecksilber-Gehalt in %: 0
Cadmium-Gehalt in %: 0

Zu verwendendes Feuerlöschmittel: viel Wasser

Sonstige gefährliche / kritische Rohstoffe mit Angabe der Massenkonzentration in %: 0

Chemische Zusammensetzung der Batterie:

Name des Stoffes	CAS Nummer	Gewicht (%)
Mangandioxid	131-13-9	22.93%
Zink	7440-66-6	11.29%
Eisen	7439-89-6	49.5%
Kaliumhydroxid	71769-53-4	3.07%
Graphit	7782-42-5	3.06%
Wasser	7732-18-5	5.24%
Nylon 66	32131-17-2	2.94%
Abscheider	--	1.97%

Sicherheitshinweise für die Batterie:

Achtung!
Von Kindern, anderen vulnerablen Gruppen und Haustieren fernhalten und außerhalb der Reichweite lagern. Wenn Batterien verschluckt wurden, suchen sie umgehend einen Arzt auf.

Verpackungsmaterial kann bei Kindern zu Verletzung und Erstickung führen.
Lagern oder Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß und außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen vulnerablen Gruppen.

Polarität + / - beachten.
Nur gleiche Batterietypen zusammen verwenden.
Niemals alte und neue Batterien mischen. Nicht laden.
Nicht kurzschließen, öffnen, beschädigen oder ins Feuer werfen.

Vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.
Verwenden Sie die Batterien nicht weiter, wenn Sie bemerken, dass sie während des Betriebs, Ladens oder Lagern heiß werden, einen starken Geruch entwickeln, ihr Aussehen verändern oder sonstige ungewöhnliche Merkmale aufweisen.

Unsachgemäße Verwendung der Batterien kann zu Gas- und Rauchbildung oder Explosion führen. Sollte es dazu kommen, Bereich umgehend verlassen und gut lüften.

Wenn Batteriesäure ausgetreten ist, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen (z.B. Schutzhandschuhe / Schutzbrille). Vermeiden Sie jeden Haut- und Augenkontakt. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffene Stelle sofort mit viel Wasser auswaschen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

In ein Gerät eingesetzte Batterien sind bei längerem Nichtgebrauch aus dem Gerät zu entnehmen. Verbrauchte Batterien sind umgehend aus dem Gerät zu entnehmen.

Extreme Temperaturen vermeiden.
Die zulässige Lagertemperatur beträgt -10°C bis 35°C. Bitte Überkleben Sie vor der Entsorgung gebrauchter Batterien beide Pole mit nichtleitendem Klebeband, um Gefahren durch Kurzschlüsse zu vermeiden.

Batterie-Importfirma: MACMA, Frankenstr.146, DE-90461 Nürnberg, info@macma.de, www.macma.de

Entsorgung:

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehört ins Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Der Artikel darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling bei einer Sammelstelle für Elektronikschrott oder einem Recyclingzentrum abgegeben werden. Batterien/Akkus sind kein Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle in der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/90737.pdf>

Macma, Frankenstrasse 146, DE-90461 Nürnberg

WEEE-reg.no.:72005675

**Instruction manual Art.90737****Key ring with LED**

Contents: 1x torch
2x LR41 button cells (not rechargeable)
1x instruction manual

The article serves as a key ring and is also intended for illuminating objects.
Operation: You can switch the lamp on and off by turning the head.

Technical specifications:

Item dimensions: 6,5 x diameter 1,3 cm
Item weight: 8 g
LED: 0.09 W / 5 lumen

Safety instructions:

Do not expose this product to rain, moisture, fire or excessive temperatures.
Fire or excessive temperatures can cause an explosion. Avoid dropping or knocks, as these can damage the appliance. Do not cover the lamp during operation.

Keep out of the reach of children and only use under adult supervision. Risk of injury due to tampering and misuse. Do not make any structural changes. Only use for the intended purpose.

Do not point the light beam in the eyes and do not dazzle living creatures. Keep plastic bags, foils and other packaging materials out of the reach of children as they can cause suffocation.

Cleaning, maintenance, care:


A damp, soft and clean cloth is sufficient for cleaning. Store the device in a dry, dust-free place and protect it from extreme heat or cold. There are no serviceable parts in the appliance.

Troubleshooting:

If the light no longer lights up, turn the head again. If the light still does not work, the batteries are probably flat and the item must be disposed of in accordance with the regulations.

The batteries are permanently installed in the device and cannot be removed without destroying them. Please observe the disposal instructions.

Symbols used:

 By affixing the CE mark to its products, the distributor declares that all legal requirements for these products are fulfilled. Before affixing the CE mark to the product, a conformity assessment and the issue of an EU Declaration of Conformity are required.

Information on the battery:

Battery warning: Keep out of reach of children.

Battery manufactured in Foshan, Guangzhou
Month/year of manufacture: 09/2024
Chemical system: Alkaline
Battery type/size: LR41, alkaline zinc-manganese button battery / D 7.9 x 3.6mm
Nominal voltage: 1.5V ===
Weight of the battery: 0.6g
Expiry date (Month/year): 12/2026
Lead content in %: 0
Mercury content in %: 0
Cadmium content in %: 0

Fire extinguishing agent to be used: plenty of water
Other hazardous / critical raw materials with indication of the mass concentration in %: 0

Chemical composition of the battery:

Chemical Name	CAS No.	Composition In % By Weight (in & by weight)
Manganese dioxide	131-13-9	22.93%
Zinc	7440-66-6	11.29%
Iron	7439-89-6	49.5%
Potassium hydroxide	71769-53-4	3.07%
Graphite	7782-42-5	3.06%
Water	7732-18-5	5.24%
Nylon 66	32131-17-2	2.94%
Separator	--	1.97%

Safety instructions for the battery:**Caution!**

Keep away from children, other vulnerable groups and pets and store out of reach. If batteries are swallowed, consult a doctor immediately.

Packaging material can cause injury and suffocation in children. Store or dispose of the packaging material properly and out of the reach of children and other vulnerable groups.

Observe polarity + / -.
Only use the same type of batteries together.
Never mix old and new batteries. Do not charge.
Do not short-circuit, open, damage or dispose of in fire. Protect from moisture and sunlight.
Stop using the batteries if you notice that they become hot during operation, charging or storage, develop a strong odour, change their appearance or exhibit other unusual characteristics.

Improper use of the batteries can lead to gas and smoke formation or explosion. If this occurs, leave the area immediately and ventilate well.

If battery acid has leaked, suitable protective measures must be taken (e.g. protective gloves / safety goggles). Avoid all skin and eye contact. In the event of contact with battery acid, rinse the affected area immediately with plenty of water and consult a doctor immediately.

Batteries inserted in a device must be removed from the device if it is not to be used for a longer period of time. Used batteries must be removed from the device immediately.

Avoid extreme temperatures. The permissible storage temperature is -10°C to 35°C.
Before disposing of used batteries, please cover both poles with non-conductive adhesive tape to avoid the risk of short circuits.

Battery import company: MACMA, Frankenstr.146, DE-90461 Nuremberg, info@macma.de, www.macma.de

Disposal:

Dispose of the appliance in accordance with the regulations applicable in your country. Paper/cardboard should be disposed of in waste paper, film in the recycling centre. The item must not be disposed of with normal household waste. The item must be taken to a collection point for electronic waste or a recycling centre for recycling. Batteries/rechargeable batteries are not household waste and must be handed in at a collection point in the city, municipality or retailer.

The declaration of conformity for this product can be found at <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/90737.pdf>

Macma, Frankenstrasse 146, DE-90461 Nuremberg

WEEE-reg.no.:72005675

